

Reinigungsanleitung:

- Den Lauf mit der Lauf Stahlbürste (aus dem Waffenputzzeug) in Öl oder einem Laufreiniger getränkt, 10 bis 20mal ganz nach vorne und hinten durchwischen.
- Den so gelösten Schmutz mit einem Läppchen oder einem Filzpfropfen auswischen. Wenn nicht sofort geschossen wird, einölen oder fetten.
- Patronenlagerbürste (aus dem Waffenputzzeug) einölen und damit das Patronenlager reinigen und wieder auswischen.
- Gasdüsenreiniger (1) auf den Putzstockgriff aufschrauben, in die geölte Gasdüse stecken und im Uhrzeigersinn drehen bis die Verkrustungen gelöst sind. Nun die Gasdüsenbürste (2) aufschrauben und in der Gasdüse drehen. Dies dient der Nachreinigung. Gasdüse einölen oder einfetten.
- Mit der Gasrohr Stahlbürste (aus dem Waffen Putzzeug) in Öl getränkt das Gasrohr 10 bis 20mal ganz nach vorne und hinten durchwischen.
- Den so gelösten Schmutz mit dem Gasrohr Wischkolben (4) und einem Laufreinigungstüchlein auswischen, wenn nötig mehrmals. Für die Aussenseite kann die Handstahlbürste (3) verwendet werden.
- Gasrohr mit der Gasrohr Fettbürste (5) innen und aussen einfetten.
- Gasstange vor allem vorne am Kopf mit der Handstahlbürste (3) reinigen. Anschliessend ganze Gasstange leicht einfetten oder einölen.

Inhalt des Mouchenreinigungsets:

Gasdüsenreiniger (1)

Gasdüsenbürste (2)

Hand Stahlbürste (3)

Gasrohr Wischkolben (für Laufreinigungstüchlein) (4)

Gasrohr Fettbürste (5)